

*qingnan*

使用说明书 使用説明書 INSTRUCTIONS 取扱説明書 사용 설명서  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MANUEL D'UTILISATION  
INSTRUCCIONES DE USO

感谢您选择轻喃!

感謝您選擇輕喃!

Thank you for choosing Qingnan!

Qingnanをお選びいただきありがとうございます!



Qingnan을 선택해 주셔서 감사합니다!

Спасибо за то, что выбрали Qingnan !


Nous vous remercions d'avoir choisi Qingnan!

¡Gracias por elegir Qingnan!

## 产品包装清单




## 主机安装



把入体端 ② 穿过主机 ① 下方的孔, 然后插好USB插头。




## 主机两种使用方式



主机可拆分两种使用状态,C点刺激/C点和G点刺激。

## 主机开关机/切换模式



## 产品使用状态




将入体端②放置阴道内(推荐使用润滑液),体外端①对准阴蒂后,将磁吸片吸附在内裤外帮助固定。

## 产品使用状态




将主机震动区域①对准阴蒂位置后,将磁吸片吸附在内裤外侧帮助固定。


## 遥控器按钮



## 手动遥控模式

短按  按键切换手动模式


← 向左推摇杆



向左推摇杆, 主机体外①区域震动。


## 手动遥控模式


向右推摇杆 →



向右推摇杆, 主机入体端 ② 区域震动。

## 手动遥控模式


向上推摇杆 



向上推摇杆, 主机体外 ① 区域和入体端 ② 区域同时震动。




## 手动遥控模式



向下推摇杆, 主机体外①区域和入体端②区域交替震动。

## 内置程序遥控模式

短按  按键切换内置程序遥控模式



向右-切换下一个模式




向左-返回上一个模式



向上-增加强度





向下-减小强度




工作时LED常亮，  
切换频率LED闪烁一下。

## 充电




以上是充电线接口连接

## 主机连接附件




主机可连接轻喃品牌其他附件产品同时使用

## 遥控器连接附件



遥控器可连接轻喃品牌其他附件产品同时使用

## 旅行锁



关机状态下双击，启动旅行锁。  
可以让主机或者遥控器进入休眠状态避免旅途中移动误碰开启。

## 注意事项

### 品质保障

购买之日起12个月内, 非人为损坏可免费更换同款同色产品。

### 禁止事项

- 请勿用开水冲洗
- 请勿用尖锐物品划伤
- 禁止暴晒
- 禁止随意丢弃, 本品内置锂电池, 请遵循当地法规处置
- 孕妇及安装心脏起搏器者禁止使用
- 未满18岁禁止使用

### 产品名称:#6 遥控穿戴式震动器

### 产品规格

品 名: 主体+配件	材质(主体): 硅胶+ABS	工作噪音: <55分贝
尺寸(主体): 86×34.5×30.5mm	材质(配件): 硅胶+POM	额定电压: ≈3.7V
尺寸(配件): 80×56.5×26mm	防水等级: IPX7	额定功率: <1.7W
重量(主体): ≈54.5g	电池容量: 250mAh	充电时间: <120分钟
重量(配件): ≈27g	使用时间: ≥30分钟	

## 产品规格

品 名：遥控器

使用时间：≥50分钟

尺 寸：75×34.5×29mm

工作噪音：<55分贝

重 量：≈54.5g

额定电压：3.7V

材 质：ABS

额定功率：<1W



防水等级：不防水

充电时间：<120分钟


电池容量：230mAh



## 產品包裝清單




## 主機安裝




把入體端 ② 穿過主機 ① 下方的孔，然後插好USB插頭。

## 主機兩種使用方式



主機可拆分兩種使用狀態，C點刺激/C點和G點刺激。

## 主機開關機/切換模式



長按切換開機/關機

短按切換5種模式

開機狀態時雙擊: 返回上一個頻率

電量低時: LED快速閃爍提醒充電

充電時: LED慢速閃爍 充滿後常亮

## 產品使用狀態



將入體端②放置陰道內(推薦使用潤滑液)，體外端①對準陰蒂後，將磁吸片吸附在內褲外幫助固定。

## 產品使用狀態



將主機震動區域 ① 對準陰蒂位置後，將磁吸片吸附在內褲外側幫助固定。

## 遙控器按鈕



長按:打開/關閉遙控器


短按:切換手動遙控模式(橙色燈)或內置程序遙控模式(白色燈)

開機狀態時雙擊:打開/關閉遙控器內置震動反饋馬達

## 手動遙控模式

短按  按鍵切換手動模式

← 向左推搖桿




向左推搖桿, 主機體外①區域震動。




## 手動遙控模式


向右推搖桿 ➡



向右推搖桿, 主機入體端 ② 區域震動。


## 手動遙控模式

向上推搖桿 



向上推搖桿, 主機體外① 區域和入體端② 區域同時震動。

## 手動遙控模式



向下推搖桿, 主機體外 ① 區域和入體端 ② 區域交替震動。

## 內置程序遙控模式

短按  按鍵切換內置程序遙控模式



向右-切換下一個模式




向左-返回上一個模式



向上-增加強度





向下-減小強度




工作時LED常亮，  
切換頻率LED閃爍一下。

## 充電




以上是充電線接口連接

## 主機連接附件




主機可連接輕喃品牌其他附件產品同時使用

## 遙控器連接附件



遙控器可連接輕喃品牌其他附件產品同時使用

## 旅行鎖



關機狀態時雙擊, 啟動旅行鎖。  
可以讓主機或者遙控器進入休眠狀態避免旅途中移動誤碰開關開啟。



## 注意事項

### 品質保障

購買之日起12個月內，非人為損壞可免費更換同款同色產品。

### 禁止事項

- 請勿用熱水沖洗
- 請勿用尖銳物品劃傷
- 禁止暴曬
- 禁止隨意丟棄，本品內置鋰電池，請遵循當地法規處置
- 孕婦及安裝心臟起搏器者禁止使用
- 未滿18歲禁止使用

**產品名稱/產品型號：#6 6號遙控穿戴式按摩器**

 CCXXxxYYyyyZzW

### 產品規格



品名：主體+配件	材質(主體)：矽膠+ABS	工作噪音：<55分貝
尺寸(主體)：86×34.5×30.5mm	材質(配件)：矽膠+POM	額定電壓：≈3.7V
尺寸(配件)：80×56.5×26mm	防水等級：IPX7	額定功率：<1.7W
重量(主體)：≈54.5g	電池容量：250mAh	充電時間：<120分鐘
重量(配件)：≈27g	使用時間：≥30分鐘	

## 產品規格


品 名：	遙控器	使用時間：	≥50分鐘
尺 寸：	75×34.5×29mm	工作噪音：	<55分貝
重 量：	≈54.5g	額定電壓：	3.7V
材 質：	ABS	額定功率：	<1W
防水等級：	不防水	充電時間：	<120分鐘
電池容量：	230mAh		

NCC警語：取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Product Packing List



## Install the product



Insert vibrator ② through the hole under main vibrator ①, then plug in the USB interface.

## Two ways to play

Stimulate C-spot



Stimulate C-spot and G-spot together



There are two ways to play, stimulate C-spot only or stimulate C-spot and G-spot together.

## Power on/off and Switch modes



Long press on the button to turn on/off the main vibrator

Short press on the button to switch between 5 vibration modes

Double-click the button when powerd on: switch to previous mode

Low battery: LED lights flash quickly for reminding to recharge

When recharging: LED lights flash slowly ,all lights staying on indicate the product is fully recharged

## How to use



Place the vibrator ② into the vagina (you can use lubrication), and place the main vibrator ① at your clitoris, then magnet outside the underwear to fix them together.

## How to use



Place the main vibrator ① at your clitoris, then magnet outside the underwear to fix them together.



## Remote control



Long press on the button: power on/off the remote control


Short press on the button :switch between 2 modes: manual remote control mode (orange light) or built-in program remote control mode (white light)

Double-click the button when powerd on: turn on/off the remote control built-in vibration feedback motor

## Manual remote control

Short press on the ⏻ button to switch to manual remote control mode


← Switch the rocker to the left



When you switch the rocker to the left, the main vibrator ① will start the vibration function.


## Manual remote control


Switch the rocker to the right ➡



When you switch the rocker to the right, the vibrator ② will start the vibration function.

## Manual remote control


Switch the rocker up 



When you switch the rocker up, the 2 vibrators will start the vibration function at the same time.

## Manual remote control

Switch the rocker down ↓



When you switch the rocker down, the 2 vibrators will start the vibration function alternately.

## Built-in program remote control

Short press on the ☺ button to switch to built-in program remote control mode



To the right:  
switch to next mode




To the left:  
switch to previous mode



Up:  
increase the intensity





Down:  
decrease the intensity



The LED lights are steady  
on when working.


The LED lights flash when  
switch the vibration modes.

## Recharging



The above is the charging cable interface.


## Connect the accessories



The main vibrator 1 can be connected with other accessories of Qingnan products for more ways to use.




## Connect the accessories



The remote control can be connected with other accessories of Qingnan products for more ways to use.

## Travel-lock



Double-click in the shutdown state to start the travel-lock. The main vibrator or remote control enters the sleep state. This function can avoid accidentally powering on during the journey.

# Noes

## Guarantee

The product can be changed for a same model in the same color for free within 12 months since the date of purchase unless it is intentionally damaged

## Warnings

- The product shall not be washed with hot water
- It shall be kept out of direct sunlight
- It shall not be used by a pregnant woman and a person using a cardiac pacemaker
- It shall not be scratched pointed objects
- It shall not be disposed of arbitrarily. The built-in lithium battery in the product shall be disposed of in accordance with local regulations
- It shall not be used by a person under the age of 18

## Product name: #6 Wireless Control Wearable Vibrator

## Specifications

**Product:**Main vibrator 1and vibrator 2

**Size(Main vibrator 1):**86×34.5×30.5mm

**Size(vibrator 2):**80×56.5×26mm

**Weight(Main vibrator 1):**≈54.5g

**Weight(vibrator 2):**≈27g

**Material(Main vibrator 1):**Silicone+ABS

**Material(vibrator 2):**Silicone+POM

**Waterproof grade:**IPX7

**Battery capacity:**250mAh

**Usage time:**≥30minutes

**Working noise:**<55dB

**Rated voltage:**≈3.7V

**Rated power:**<1.7W

**Charging time:**<120minutes

## Specifications

**Product:**remote control

**Size:**75×34.5×29mm

**Weight:**≈54.5g

**Material:**ABS

**Waterproof grade:**IPX0

**capacity:**230mAh

**Usage time:**≥50minutes



**Working noise:**<55dB

**Rated voltage:**3.7V


**Rated power:**<1W

**Charging time:**<120minutes

## 包装内容リスト



## インストール




マッサジャー ②を本体マッサジャー ① の下の穴に通し、USBプラグを差し込みます

## 2つの使用方法

Cスポット刺激



CスポットとGスポット同時刺激



2つの使用方法があります、Cスポット刺激、或いはCスポットとGスポット同時に刺激します

## 本体のオン/オフ/切り替えモード



ボタンを長しすると本体の機能を起動/終了できます

ボタンを短押しすると5種類の振動モードを切り替  
えできます

電源オンの状態でボタンをダブルクリックすると前  
の振動モードに戻ります

電力量が低い場合:LEDライトが素早く点滅して充  
電を知らせます

充電時:LEDライトがゆっくりと点滅し、完全に充電  
されると点灯したままになります



## 使用紹介



マッサージー ②を膣内に置き(潤滑剤をお勧めします)、本体マッサージー ①をクリトリスに合わせた後、パンツの外側にマグネットを貼り付けます

## 使用紹介



本体マッサジャー①をクリトリスに合わせた後、パンツの外側にマグネットを貼り付けます

## コントローラ



ボタンを長押しする:コントローラの機能を起動/終了できます


ボタンを短押しする:手動リモコンモード(オレンジ色のライト)または内蔵プログラムリモコンモード(白色のライト)を切り替えます

電源オンの状態でダブルクリック:リモコン内蔵振動フィードバックモーターの機能を起動/終了できます

## 手動リモコンモード

Ⓢ ボタンを短押すると手動リモコンモードに切り替えます


← レバーを左にスイッチングする



レバーを左にスイッチングすると、本体のマッサジャー ① 振動始まります

## 手動リモコンモード


レバーを右にスイッチングする ➡



レバーを右にスイッチングすると、マッサージャー② 振動始まります

## 手動リモコンモード


レバーを上にはスウィッチングする ↑



レバーを上にはスウィッチングすると、本体マッサージー ①とマッサージー  
② 同時に振動始まります

## 手動リモコンモード

レバーを下にスイッチングする ↓



レバーを下にスイッチングすると、本体マッサージー ①とマッサージー ② 交互に振動始まります

## 内蔵プログラムリモコンモード

Ⓢ ボタンを短押すると内蔵プログラムリモコンモードに切り替えます



右- 次のモードに切り替えます




左- 前のモードに戻ります



上- 強度をアップ  
ます





下- 強度を下げます



電源オンの状態には、LED は常に点灯します、モードをスイッチング時はLED が点滅します。




## 充電




上記は充電ケーブルインターフェースの接続です

## アクセサリを接続可能




本体マッサージャー1はQingnanの他のアクセサリと一緒に使用することができます

## アクセサリを接続可能



コントローラはQingnanの他のアクセサリと一緒に使用することができます

## トラベルロック



電源オフ時にダブルクリックすると、トラベルロックが起動します  
本体やリモコンをスリープ状態にすることができます,旅行移動中の偶発的なタッチオープンを避けます

# 注意事項

## 品質保証

購入日から12ヶ月以内に、非人為的な損傷により同じ製品と無料交換することができます

## 禁止事項

- ・沸騰したお湯に触れないでください
- ・鋭利なもので引っかかないでください
- ・太陽や火気に晒することを禁止します
- ・この製品にはリチウム電池が内蔵されており、地域の規制に従って廃棄してください
- ・妊娠中及びペースメーカーを使用している方の使用は禁止されています
- ・18未満での使用は禁止されています

## 製品名：#6 リモコン式ウェアラブル振動器具

## 製品仕様

品名：本体マッサジャー1+マッサジャー2

サイズ(本体マッサジャー1)：86×34.5×30.5mm

サイズ(マッサジャー2)：80×56.5×26mm

重量(本体マッサジャー1)：≈54.5g

重量(マッサジャー2)：≈27g

材質(本体マッサジャー1)：シリコン+ABS

材質(マッサジャー2)：シリコン+POM

防水等級：IPX7

バッテリー容量：250mAh

使用時間：≥30分

作動音：<55デシベル

定格電圧：≈3.7V

定格電力：<1.7W

充電時間：<120分

## 製品仕様

品名：コントローラ

サイズ：75×34.5×29mm

重量：≈54.5g

材質：ABS

防水等級：不防水

バッテリー容量：230mAh

使用時間：≥50分



作動音：<55デシベル

定格電圧：3.7V


定格電力：<1W

充電時間：<120分

## 제품 구성




## 본체설치



안마기 ②를 본체 안마기 ①아래 구멍으로 뚫은 뒤 usb 플러그를 꽂는다



## 본체의 두가지 사용 방식



본체는 C스팟 자극 / C와 G스팟 자극 두가지 상태로 분할할수 있습니다.

## 본체 전원 / 전환 모드



길게 누르면 전원 작동/끄기

짧게 누르면 5종 모드 전환합니다.

기기 작동 상태에서 두번 누름 : 이전 진동 모드로 전환합니다.

배터리가 부족할 때: 충전을 상기시키기 위해 LED 표시등이 빠르게

깜박입니다.충전충전 중: LED 표시등이 천천히 깜박이며 완전히 충전되면 항상 켜짐

## 사용 방법



질 안에 안마기 ②를 놓는다(윤활제 사용 제한), 본체 안마기 ①을 음핵을 겨냥한후  
자기흡착판을 팬티밖에 흡착하여 고정을 돕는다

## 사용 방법



본체 안마기 ①을 음핵을 겨냥한후 자기흡착판을 팬티밖에 흡착하여 고정을 돕는다

## 리모컨



길게 누르면 리모컨 작동/끄기


짧게 누르면 수동 원격 제어 모드(주황색 조명)  
또는 내장 프로그램 원격 제어 모드(백색 조명)  
간 전환

전원이 켜진 상태에서 두 번 탭: 리모컨의 내장  
진동 피드백 모터 켜기/끄기

## 수동 원격 제어 모드

Ⓢ 버튼을 짧게 눌러 수동 모드로 전환


← 조이스틱을 왼쪽으로 미십시오



조이스틱을 왼쪽으로 밀면 본체 안마기 ①이 진동하기 시작합니다

## 수동 원격 제어 모드


조이스틱을 오른쪽으로 밀어 ➡



조이스틱을 오른쪽으로 밀면 마사지기 ②가 진동하기 시작합니다

## 수동 원격 제어 모드

조이스틱을 위로 밀어 ↑




조이스틱을 위로 밀면 호스트 마사지 ①과 마사지 ②가 동시에 진동합니다



## 수동 원격 제어 모드

조이스틱을 아래로 밀다 ↓



조이스틱을 아래로 내리면 호스트 마사지기 ① 과 마사지기 ② 가 번갈아 진동하기 시작합니다

## 내장 프로그램 원격 제어 모드

☺ 버튼을 짧게 눌러 내장 프로그램 원격 제어 모드로 전환



우측방향 - 다음  
모드로 전환




좌측방향 - 이전  
모드로 전환



위방향 - 강도 증가





아래방향 - 강도 감소




작동 중에는 LED가 항상 켜져  
있고 스위칭 주파수 LED가 한  
번 깜박입니다.

## 충전




상기는 충전 케이블 연결부 입니다

## 연결 가능한 관련 제품




호스트는 Qingnan 브랜드의 다른 액세서리에 연결하여 동시에 사용할 수 있습니다

## 연결 가능한 관련 제품



리모컨은 Qingnan 브랜드의 다른 액세서리에 연결하여 동시에 사용할 수 있습니다

## 잠금버튼



OFF상태에서 두번 누르면 잠금기능이 작동하여 본체 혹은 리모컨을 휴면상태로 전환됩니다.  
이동과정중 착오로 부딪침으로 인한 작동을 방지 하십시오.

## 주의사항

### 보증서

구매일로부터 12개월내에 인위적인 손상 발생시 동일 색상 제품으로 무상 교환 가능합니다

### 금지사항

- 끓는 물로 세척하지 마세요
- 강한 햇볕에 노출되는것을 금지합니다
- 임신부 및 심장 페이스메이커 설치자는 사용금지합니다
- 날카로운 물건으로 스르카치를 내지 마세요
- 함부로 버리는 것을 금지하며, 본 제품은 리튬배터리가 내장되어 있으므로 현지 법규에 따라 폐기하십시오
- 18세 미만 사용 금지입니다

### 제품명칭: #6 무선웨어러블진동기

### 제품규격

품 명: 본체 안마기 1+안마기 2	방수등급: IPX7
치수(본체 안마기 1): 86×34.5×30.5mm	배터리 용량: 250mAh
치수(안마기 2): 80×56.5×26mm	사용시간: ≥30minutes
무게(본체 안마기 1): ≈54.5g	작동소음: <55dB
무게(안마기 2): ≈27g	정격전압: ≈3.7V
재질(본체 안마기 1): Silicone+ABS	정격파워: <1.7W
재질(안마기 2): Silicone+POM	충전시간: <120minutes

## 제품규격

품 명: 리모컨

치수: 75×34.5×29mm

무게: ≈54.5g

재질: ABS

방수등급: IPX0

배터리 용량: 230mAh

사용시간: ≥50minutes

작동소음: <55dB



정격전압: 3.7V

정격파워: <1W


충전시간: <120minutes



## Список упаковок продукции



## Установка




Проденьте массажер ② через отверстие под основным блоком массажера ① и вставьте штекер USB

## Как использовать

Стимуляция точки С  
(клитор женщин)




Стимуляция точки С и точки G  
(женская вагина)



Основной блок может быть разделен на два состояния использования:  
стимуляция точки С / С и стимуляция точки G

## Включение/выключение/переключение режимов основного блока



Длительное нажатие для включения/выключения


Короткое нажатие для переключения между 5 режимами

Двойной щелчок при включении: вернуться к предыдущей частоте

Когда батарея разряжена: светодиодный индикатор быстро мигает, чтобы напомнить о зарядке

При зарядке: светодиодные лампы медленно мигают, заполненные постсветодиодными лампами

## Инструкции



Поместите массажер ② во влагалище (рекомендуется смазка), после того, как основным блоком массажера ① будет направлен на клитор, прикрепите магнитный лист к внешней стороне трусиков, чтобы помочь его зафиксировать.

## Инструкции



После того, как основным блоком массажера ① будет направлен на клитор, прикрепите магнитный лист к внешней стороне трусиков, чтобы помочь его зафиксировать

## Пульт дистанционного управления




Длительное нажатие: Включить/выключить пульт пульта дистанционного управления


Короткое нажатие: переключение между режимом ручного дистанционного управления (оранжевый свет) или режимом встроенного программного дистанционного управления (белый свет)

Двойной щелчок при включении: включение/выключение встроенного в пульт дистанционного управления двигателя с вибрационной обратной связью

## Режим ручного дистанционного управления

Коротко нажмите кнопку , чтобы переключиться в ручной режим

 Поверни рычаг влево




Поверни рычаг влево, основным блоком массажера ① начинает вибрировать



## Режим ручного дистанционного управления


Поверни рычаг вправо ➡



Поверни рычаг вправо, массажер ② начинает вибрировать

## Режим ручного дистанционного управления


Толкайте рычаг вверх ↑



Толкайте рычаг вверх, основным блоком массаж ① и массаж ② вибрируют одновременно


## Режим ручного дистанционного управления

Нажми рычаг вниз ↓



Нажми рычаг вниз, основным блоком массаж ① и массажистка ② для чередующихся вибраций

## режим встроенного программного дистанционного управления

Коротко нажмите кнопку , чтобы переключить режим дистанционного управления встроенной программой



Вправо - переход к следующему режиму




Влево - возврат в предыдущий режим



Вверх - увеличение интенсивности





Вниз - Уменьшение интенсивности




Светодиод постоянно загорается во время работы и мигает при переключении частоты.

## Зарядка




Выше приведена схема подключения разъема кабеля зарядки

## Подключение аксессуаров к основному блоку




Основной блок может использоваться в сочетании с другими аксессуарами марки Qingnan

## Подключение пульта дистанционного управления к аксессуарам



Пульт дистанционного управления можно использовать в сочетании с другими аксессуарами марки Qingnan

## Блокировка



Дважды щелкните, когда он выключен, чтобы активировать дорожную Блокировка. Хост или пульт дистанционного управления можно перевести в спящий режим, чтобы избежать случайного прикосновения к выключателю, чтобы включить машину во время движения.



# Меры предосторожности

## Гарантия качества

12 месяцев с даты покупки, бесплатная замена на аналогичный цвет при нечеловеческих повреждениях

## Запреты

- Не промывать кипящей водой
- Не царапайте острыми предметами
- Не подвергать воздействию солнечных лучей
- Не выбрасывайте устройство, в него встроена литиевая батарея, соблюдайте местные правила
- Не используйте, если вы беременны или имеете кардиостимулятор
- Не использовать в возрасте до 18 лет

**Название продукции: #6 Носимый вибратор с дистанционным управлением**

## Технические характеристики продукта

Продукт: основным блоком массажера 1 и массажер 2

Размер (основным блоком массажера 1):  $86 \times 34.5 \times 30.5 \text{mm}$

Размер (массажер 2):  $80 \times 56.5 \times 26 \text{mm}$

Вес (основным блоком массажера 1):  $\approx 54.5 \text{g}$

Вес (массажер 2):  $\approx 27 \text{g}$

Материал (основным блоком массажера 1): Silicone+ABS

Материал (массажер 2): Silicone+POM

Рейтинг водонепроницаемости: IPX7

Емкость аккумулятора: 250mAh

Время работы:  $\geq 30 \text{minutes}$

Рабочий шум:  $< 55 \text{dB}$

Номинальное напряжение:  $\approx 3.7 \text{V}$

Номинальная мощность:  $< 1.7 \text{W}$

Время зарядки:  $< 120 \text{minutes}$

## Технические характеристики продукта

Продукт: Пульт дистанционного управления

Размер:  $75 \times 34.5 \times 29 \text{mm}$

Вес:  $\approx 54.5 \text{g}$

Материал: ABS

Рейтинг водонепроницаемости: IPX0

Емкость аккумулятора: 230mAh

Время работы:  $\geq 50 \text{minutes}$



Рабочий шум:  $< 55 \text{dB}$

Номинальное напряжение: 3.7V


Номинальная мощность:  $< 1 \text{W}$

Время зарядки:  $< 120 \text{minutes}$

## Liste des emballages produits



# Installation




Placer masseur ② dans le trou sous masseur pour hôte ① et brancher la prise USB

## Deux façons d'utiliser

Stimulation du point C



Stimulation du point C et point G



Hôte peut diviser deux états d'utilisation, stimulation du point C et point G

## Mode d' allumer , éteindre/ busculer de l' hôte



- Appuyez longuement pour basculer le bonton d' allumer/éteindre
- Appuyez brièvement pour basculer 5 modes
- Double-cliquez sur l' état de démarrage : revenir à la fréquence précédente
- Faible puissance : LED clignote rapidement pour rappeler la chargement
- Au cours de chargement : LED clignent lentement et s' allume lorsqu' elle se remplit

## Méthodes de travail



Placer masseur ② dans le vagin (lubrifiant recommandé), et après avoir aligné masseur pour hôte ① sur le clitoris, adsorber la pièce magnétique à l'extérieur de la culotte pour aider à la fixer.

## Méthodes de travail



Et après avoir aligné masseur pour hôte ① sur le clitoris, adsorber la pièce magnétique à l'extérieur de la culotte pour aider à la fixer.



## Bouton de télécommande



Appuyez longuement: allumer/éteindre la télécommande


Appuyez brièvement: basculer la mode de télécommande manuelle (voyant orange) ou mode de télécommande de programme intégré (voyant blanc)

Double-cliquez sur l'état de démarrage : allumer/éteindre du moteur de la rétroaction vibratoire intégrée de la télécommande

## Mode de télécommande manuelle

Appuyez brièvement le bouton  pour changer la mode manuelle


← Poussez la manette vers la gauche



Poussez la manette vers la gauche, masseur pour hôte ① vibration.

## Mode de télécommande manuelle


Poussez la manette vers la droite ➡



Poussez la manette vers la droite, masseur ② vibration

## Mode de télécommande manuelle


Poussez la manette vers le haut ↑



Poussez la manette vers le haut, masseur pour hôte ① et masseur ② vibrent en même temps


## Mode de télécommande manuelle

Poussez la manette vers le bas ↓



Poussez la manette vers le bas, Vibration alternée des masseur pour hôte ① et masseur ②

## Mode de télécommande de programme intégré

Appuyez brièvement le bouton  pour basculer le mode de télécommande du programme intégré



Vers la droite - Passer en mode suivant



Vers la gauche - Revenir au mode précédent



Vers le haut - Augmenter la force





Vers le bas - Réduite la force




La LED est toujours allumée pendant le travail, et la fréquence de commutation LED clignote.

## Charge



Ci-dessus est la connexion d' interface du câble de chargement


## Pièce jointe de la connexion hôte



L' hôte peut être connecté à d' autres accessoires de la marque Qingnan pour une utilisation simultanée




## Accessoire de la connexion de télécommande



La télécommande peut être connectée à d'autres accessoires de la marque de Qingnan

## Verrouillage de déplacement



Double-cliquer sur l'état d'arrêt pour activer le verrouillage de déplacement.  
Vous pouvez mettre l'hôte ou la télécommande en état d'hibernation pour éviter de vous déplacer.

# Précautions

## Assurance de la qualité

Remplacement sans dommages non fabriqués du même produit couleur 12 mois à compter de la date d'achat

## Interdictions

- Ne pas rincer à l'eau bouillante
- Il est interdit d'exposition au soleil
- L'utilisation est interdite pour les femmes enceintes et celles qui installent un stimulateur cardiaque
- Ne pas gratter avec des objets pointus
- Il est interdit de jeter à volonté. Les batteries au lithium sont intégrées à ce produit. Veuillez suivre les réglementations locales
- Ne pas utiliser moins de 18 ans

## Nom du produit: #6 Vibromasseur portable télécommandé

## Spécifications

Produit:masseur pour hôte 1 et masseur 2

Dimensions (masseur pour hôte 1):86×34.5×30.5mm

Dimensions (masseur 2):80×56.5×26mm

Poids (masseur pour hôte 1):≈54.5g

Poids (masseur 2):≈27g

Matériau(masseur pour hôte 1):Silicone+ABS

Matériau(masseur 2):Silicone+POM

Classe d'étanchéité:IPX7

Capacité de la batterie:250mAh

Heure d'utilisation:≥30minutes

Bruit de travail:<55dB

Tension nominale:≈3.7V

Puissance nominale:<1.7W

Temps de chargement:<120minutes

## Spécifications

Produit:télécommande

Dimensions:75×34.5×29mm

Poids:≈54.5g

Matériau:ABS

Classe d' étanchéité:IPX0

Capacité de la batteri:230mAh

Heure d' utilisation:≥50minutes



Bruit de travail:<55dB

Tension nominale:3.7V


Puissance nominale:<1W

Temps de chargement:<120minutes

## Lista de embalaje del producto



## Instalación del dispositivo principal




Pase el masajeador ② a través del orificio debajo de la unidad principal del anfitrión masajeador ① y luego conecte el enchufe USB

## Dos maneras de usar

Estimulación del punto C



Estimulación del punto C y G



El dispositivo principal puede usarse en dos estados divididos, estimulación del punto C / estimulación del punto C y G

## Encender y apagar el dispositivo principal / Conmutar los modos



- Pulsar largamente para encender / apagar
- Pulsar brevemente para cambiar entre 5 modos
- Doble clic en el estado de encendido: volver a la frecuencia anterior
- Cuando la batería está baja: la luz LED parpadea rápidamente para recordar la carga
- Durante la carga: la luz LED parpadea lentamente, siempre se enciende cuando la batería está completamente cargada



## Cómo utilizar



Coloque el masajeador ② en la vagina (se recomienda líquido lubricante), después de que el anfitrión masajeador ① apunte al clítoris, coloque la hoja magnética en el exterior de las bragas para ayudar a arreglarlo.

## Cómo utilizar



Después de que el anfitrión masajeador ① apunte al clítoris, coloque la hoja magnética en el exterior de las bragas para ayudar a arreglarlo.

## Control remoto



Pulsar largamente: encender/apagar el control remoto


Pulsar brevemente: cambiar entre el modo de control remoto manual (con luz naranja encendida) y el programa incorporado modo remoto (con luz blanca encendida)

Doble clic en el estado de encendido: Encender/apagar el motor de retroalimentación de vibración incorporado del control remoto

## Modo de control remoto manual

Pulsar brevemente el botón  para pasar al modo manual


← Empuje el rocker a la izquierda



Empuje el rocker a la izquierda, el masajeador anfitrión ① comienza a vibrar.

## Modo de control remoto manual


Empuje el rocker hacia la derecha ➡



Empuje el rocker hacia la derecha, el masajeador ② comienza a vibrar.

## Modo de control remoto manual


Empuje el rocker hacia arriba ↑



Empujar el rocker hacia arriba, el masajeador anfitrión ① y el masajeador ② comienzan a vibrar al mismo tiempo.


## Modo de control remoto manual

Empuje el rocker hacia abajo ↓



Empujar el rocker hacia abajo, el masajeador anfitrión ① y el masajeador ② comienzan a vibrar alternativamente.

## Programa incorporado modo remoto

Presione brevemente el botón  para cambiar el modo de control remoto del programa incorporado



A la derecha – para  
pasar al siguiente modo



A la izquierda – volver al  
modo anterior



Hacia arriba – aumentar  
la intensidad





Hacia abajo – disminuir  
la intensidad



Cuando funciona, el LED  
siempre está encendido  
y el LED de frecuencia de  
comutación parpadea  
una vez.




## Carga




La conexión del cable de carga se muestra aquí, como se ve en la imagen de arriba

## Accesorios de conexión de host




El host se puede conectar a otros accesorios de la marca Qingnan y usarse al mismo tiempo

## Accesorios de conexión de control remoto



El control remoto se puede conectar a otros accesorios de la marca Qingnan y usarse al mismo tiempo

## Cerradura de viaje



Haga doble clic cuando la alimentación esté apagada, la cerradura de viaje pasa a un estado activado, es decir, de bloqueo.

Lo que permite que el dispositivo principal o el mando a distancia entren en reposo, puede evitar que se abra accidentalmente al moverse durante el viaje.

# Precauciones

## Garantía de calidad

Sustitución gratuita del mismo modelo y color durante 12 meses a partir de la fecha de compra en caso de daños no humanos

## Prohibiciones

- No lavar con agua hirviendo
- No rascar con objetos punzantes
- Se prohíbe la exposición al sol
- No deseche este producto indiscriminadamente, tiene una batería de litio incorporada, por favor, siga las regulaciones locales para su eliminación
- El producto no debe ser utilizado por mujeres embarazadas o con marcapasos
- El producto no debe ser utilizado por menores de 18 años

**Nombre del producto: #6 Vibrador portátil con control remoto**

## Especificaciones del producto

Productos: anfitrión masajeador 1 y el masajeador 2

Tamaño (anfitrión masajeador 1): 86×34.5×30.5mm

Tamaño (masajeador 2): 80×56.5×26mm

Peso (anfitrión masajeador 1): ≈54.5g

Peso (masajeador 2): ≈27g

Material (anfitrión masajeador 1): Silicone+ABS

Material (masajeador 2): Silicone+POM

Grado de impermeabilidad: IPX7

Capacidad de la batería: 250mAh

Tiempo de funcionamiento: ≥30 minutes

Ruido de funcionamiento: <55dB

Tensión nominal: ≈3.7V

Potencia nominal: <1.7W

Tiempo de carga: <120 minutes

## Especificaciones del producto

Productos: control remoto

Tamaño:  $75 \times 34.5 \times 29$  mm

Peso:  $\approx 54.5$  g

Material: ABS

Grado de impermeabilidad: IPX0

Capacidad de la batería: 230 mAh

Tiempo de funcionamiento:  $\geq 50$  minutes

Ruido de funcionamiento:  $< 55$  dB

Tensión nominal: 3.7 V

Potencia nominal:  $< 1$  W

Tiempo de carga:  $< 120$  minutes